


# Nokia N97

## MOBITEL MMS-NASTAVITVE

- Nastavitve
  - Povezovanje
    - Cilji
      - Večpredst.spor.
        - Možnosti: ..... Nova dostopna točka
        - Želite samodejno prev. razp.d. točk:..... Ne
        - Izberite dostopno točko: ..... Paketna povezava
          - Ime dostopne točke za pake.povez.: ..... Mobitel MMS
          - Mobitel MMS
            - Možnosti: ..... Uredi
            - Ime povezave: ..... Mobitel MMS
            - Podatkovni nosilec: ..... Paketna povezava
            - Ime dostopne točke: ..... internet
            - Uporabniško ime: ..... mobitel
            - Zahtevaj geslo: ..... Ne
            - Geslo: ..... internet
            - Preverjanje: ..... Običajno
            - Domača stran: ..... <http://mms.mobitel.si/servlets/mms>
            - Uporaba dostopne točke: ..... Samodejno
            - Možnosti: ..... Dodatne nastavitve
              - Vrsta omrežja: ..... IPv4
              - Naslov IP telefona: ..... Samodejni
              - Naslovi DNS: ..... Samodejno
              - Naslov posred.strežnika: ..... 213.229.249.40
              - Št.vrat posred.strežnika: ..... 8080
- Sporočila
  - Možnosti
    - Nastavitve
      - Večpredst. sporočilo
        - Velikost slike: ..... [po želji]
        - Način ustv. spor. MMS: ..... Z opozorili
        - Upor. dostopna točka: ..... Mobitel MMS
        - Nalaganje večpr.sp.: ..... Samod. v dom. omrežju
        - Dovolj anonimna sp.: ..... Da
        - Sprejem oglasov: ..... Da
        - Prejemaj povratnice: ..... Da
        - Zavrni pošilj. Povratnic: ..... Ne
        - Veljavnost sporočil: ..... Največja mogoča



**Nazaj**  
**Nazaj**

Možnosti

Izhod