

Nokia E52

MOBITEL MMS-NASTAVITVE

- Nadzorna plošča
 - Nastavitve
 - Povezava
 - Cilji
 - Večpredst. spor.
 - Možnosti
 - Nova dostopna točka
 - Želite samodejno prev. razp.d. točk: Ne
 - Izberite dostopno točko: Paketna povezava
 - Ime dostopne točke: internet
 - Pomakneš se na novo ustvarjeno točko in **Uredi**
 - Ime povezave: Mobitel MMS
 - Podatkovni nosilec: Paketna povezava
 - Ime dostopne točke: internet
 - Uporabniško ime: mobitel
 - Zahtevaj geslo: Ne
 - Geslo: internet
 - Preverjanje gesla: Običajno
 - Domača stran: <http://mms.mobitel.si/servlets/mms>
 - Uporaba dostopne točke: Samodejno
 - Možnosti
 - Dodatne nastavitve
 - Vrsta omrežja: IPv4
 - Naslov IP telefona: Samodejno
 - Naslovi DNS: Samodejno
 - Naslov posred. strežnika: 213.229.249.040
 - Št. vrat posred. strežnika: 8080
 - **Nazaj**
 - **Nazaj**
 - Možnosti
 - Razvrsti: Spremeni prednost
 - Novo dostopno točko premaknemo na začetek seznama
 - Sporočila
 - Možnosti
 - Nastavitve
 - Večpredst. sporočilo
 - Velikost slike: [po želji]
 - Način ustv. spor. MMS: Z opozorili
 - Upor. dostopna točka: Mobitel MMS
 - Nalaganje večpr.sp.: Samod. v dom. omrežju
 - Dovolj anonimna sp.: Da
 - Sprejem oglasov: Da
 - Prejemaj povratnice: Da
 - Zavrnj pošilj. Povratnic: Ne
 - Veljavnost sporočil: Največja mogoča

