



Hitra navodila za uporabo

MiFi 2352/2372

www.novatelwireless.com

SISTEMSKÉ ZAHTEVE

- Windows 2000, XP, Vista; Mac OS X (10.4.7+); Linux (2.4, 2.6)
 - 100 MB Trdi disk
 - 128 MB rama
- Za WiFi povezavo: naprava, ki podpira WiFi 802.11 b/g in Internetni brskalnik
 - Za USB priklon: USB 2.0 port

VSEBINA PAKETA

- Mi-Fi Intelligent Mobile Hotspot
 - USB kabel
 - Li-on baterija
 - A/C polnilec
 - Navodila za uporabo

POMNI: Za več informacijo vaši napravi in dodatkih, si oglejte navodila na spletni strani:

www.novatelwireless.com

MiFi 2352/2372

- **Gumb za vklop / Povezava LED**
Vklopi ali izklopi napravo. LED vam omogoča povezavo in status baterije.
- **MicroSDHC reža**
Izmenljivi pomnilnik za shranjevanje podpira micro SDHC kartice do 16GB (microSDHC kartica ni vključena)
- **MicroUSB port**
USB kabel, A/C polnilec in opsijsko polnilec za v avto, se priklopijo tukaj.
- **Wi-Fi LED**
Vam omogoča status Wi-Fi povezave.
- **Predel za baterijo in SIM kartico**
Tukaj se vstavi SIM kartico in baterijo.
- **Reža za SIM kartico**
SIM kartico vstavite tukaj.
- **Glavni gumb za ponastavitev**
Nastavi napravo nazaj na tovarniške nastavitve.

Vstavljanje SIM kartice

Pred priklopom MiFi na vaš računalnik prvič, morate vstaviti SIM kartico, ki vam jo je dal vaš ponudnik storitev. Vstavite jo v režo in nato zamenjajte baterijo.

1. Odprite vratca tako, da jih zadsnite proti spodnjem delu naprave.
2. Vstavite SIM kartico, kakor je prikazano, v SIM režo.
3. Nato vstavite baterijo, tako da se kontaktne točke baterije ujemajo (oglejte si sliko) in zaprite pokrov kot prikazuje slika.

Menjava baterije

Priklopite A/C polnilec na MiFi in polnite minimalno 4 ure pred uporabo. LED bo utripala rumeno, medtem ko se baterija polni. Ko bo napolnjena ne bo več utripala, ampak bo stalno gorela rumeno.

Za več informacij o polnjenju baterije, si oglejte navodila na strani: www.novatelwireless.com

POMEMBNO: Ko vstavljate in zamenjate baterijo, ali ko vstavljate in zamenjate SIM kartico, se prepričajte, da ni MiFi naprava priključena na vaš računalnik z USB kablom ali USB napajalnikom. Pred uporabo MiFi, preglejte napotke baterije in varnostna navodila za odstranjevanje v regulatorni sekciji na strani 15.

PRIKLOP (Način delovanja)

1. Wi-Fi način (priklop do 5 Wi-Fi naprav)

Obstajata dve metodi priklopa MiFi na vaš računalnik: Wi-Fi način ali USB Modem način.

Priklop MiFi preko Wi-Fi-ja:

POMNI: Za priklop v WiFi načinu, mora imeti WiFi napolnjeno baterijo ali se mora polniti preko A/C napajalnika. Ko je MiFi priklopljen na vaš računalnik z USB kablom, je Wi-Fi izklopljen.

1. Pritisnite in držite gumb za vklop na MiFi-ju. LED bo zasvetila.
2. Uporabite normalno Wi-Fi aplikacijo na vašem računalniku za priklop na MiFi. Najdite omrežje imenovano **MiFi_2352 / MiFi_2372** v vašem seznamu vseh omrežij, ki so na voljo in kliknite **Connect**.
3. Odprite internetni brskalnik in vtipkajte v naslov:
<http://192.168.1.1>

Vpišite geslo administratorja (prednastavljeno geslo:**admin**) in kliknite **Login**.

4. Nastavitve za priklop na omrežje ponudnika Mobizel so že prednastavljene. Če jih želite spremeniti izberite zavihek internet, nato vpišite željen APN, uporabniško ime in geslo ter kliknite **Apply**.

POMEMBNO: Priporočeno je, da so nastavitve brezžične Wi-Fi varnostne nastavitve že konfigurirane. Za prilagoditev varnostnih nastavitvev, si oglejte navodila.

2. USB Modem način (priklop na en računalnik)

USB Modem dovoljuje MiFi-ju operirati kot konvencionalni USB modem z onemogočenim Wi-Fi-jem. Za delovanje v tem načinu morate najprej namestiti Mobilink programsko opremo in gonilnike (namestitev poteka samodejno, ko povežete napravo MiFi z računalnikom z uporabo USB priključnega kabla

Priklop MiFi preko USB kabla:

POMNI: Ko je priklopljen v USB Modem načinu, je MiFi priključen na vašem računalniku z USB kablom in Wi-Fi je onemogočen. Wi-Fi LED ne sveti.